



verisure

VERISURE KAUKO-OHJAIN

TEKEE TURVALLISUUDESTA YKSINKERTAISTA

- ▶ Pieni henkilökohtainen laite, joka kulkee kätevästi mukana taskussa, avainrenkaassa tai käsilaukussa.
- ▶ Suojauksen kytkentä päälle ja pois, SOS-toiminto ja hälytysjärjestelmän tilan tarkistus.
- ▶ Kokosuojauksen handsfree-poiskytkenä yhdessä kosketusnäyttöllisen käyttö-näppäimistön kanssa, suojaus kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun avaat oven.





TÄRKEÄÄ MUISTAA

Kaikki kauko-ohjaimen käyttö, asetukset ja käyttöönotto mukaan lukien, on omalla vastuullasi. Älä koskaan säilytä kauko-ohjaintasi samassa paikassa henkilö- tai osoitetietojesi kanssa. Jos kauko-ohjaimesi katoaa, sinun on itse varmistettava Omien Sivujesi kautta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun, että kauko-ohjain poistetaan käytöstä.

KAUKO-OHJAIMEN SYMBOLIT

1 Suojauksen poiskytkentä

Kytke suojaus pois päältä painamalla painiketta kerran. Meneillään olevaa hälytystä ei kuitenkaan voi peruuttaa kauko-ohjaimella.

2 Osasuojaus päälle

Kytke osasuojaus päälle painamalla painiketta kerran.

3 Kokosuojaus päälle

Kytke kokosuojaus päälle painamalla painiketta kerran.

4 SOS-toiminto

Pida painikkeita 1 ja 3 painettuina kahden sekunnin ajan.

Painikkeet vilkkuvat punaisina 15 sekunnin ajan.

5 Verisure kauko-ohjaimen lukitus ja vapautus

Lukitse ja vapauta painikkeiden lukitus. Kun punainen merkki on näkyvissä, kauko-ohjaimen painikkeet on lukittu eikä laite reagoi niiden painamiseen. Muista, ettei myöskään SOS-toiminto toimi, kun painikkeet on lukittu.

TOIMINTA

Verisure kauko-ohjaimella voi kytkeä suojauksen päälle tai pois päältä enintään 15 metrin etäisyydeltä hälytysjärjestelmän keskusyksiköstä. Tämä etäisyys voi tosin vaihdella ympäristötekijöiden mukaan. Jokainen kauko-ohjain yhdistetään tiettyyn käyttäjään, joten sen perusteella pystyy selvittämään, kuka on kytkenyt hälytyksen päälle tai pois.

Yhdessä kosketusnäytöllisen käyttö-näppäimistön kanssa kauko-ohjain mahdollistaa kokosuojauksen kytkemisen pois handsfree-toiminnolla. Suojaus kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun avaat sisäänkäynnin oven, jonka välittömässä läheisyydessä kosketusnäytöllinen käyttönäppäimistö sijaitsee.

SOS-TOIMINTO

Verisure kauko-ohjaimen on oltava yhteydessä hälytysjärjestelmän keskusyksikköön, jotta sen SOS-toimintoa voi käyttää. Kauko-ohjain lähettää SOS-yhteenottohälytyksen Verisuren hälytyskeskuspäivystäjälle.



Suojauksen poiskytkentä

Yksi painallus

Punainen valo välähtää kerran + värinä



Osasuojaus päälle

Yksi painallus

Punainen valo palaa kaksi sekuntia + värinä



Kokosuojaus päälle

Yksi painallus

Punainen valo palaa kaksi sekuntia + värinä



SOS-toiminto

Pidä painikkeita painettuna kaksi

+

sekuntia



Punainen valo vilkkuu 15 sekuntia + värinä



Lukitusmekanismi

Painikkeiden lukitus päälle/pois

Järjestelmän suojauksen tilan

merkkivalo palaa kolme sekuntia + värinä



Suojauksen pikakytkentä

Paina uudelleen, kun kytketymisviive on
meneillään

Punainen valo palaa kaksi sekuntia + värinä

**Meneillään olevaa hälytystä ei voi
keskeyttää kauko-ohjaimen avulla.**

VIKAILMOITUKSET

Kauko-ohjaimen painikkeiden lukitus
avataan tai on jo avattu.

Välähtää kolme kertaa



Syy: Paristo vähissä

Ratkaisu: Vaihda paristo

Suojauksen kytkeminen päälle
epäonnistui.

Kokosuojaus päälle/ Osasuojaus päälle

Välähtää vuorotellen kaksi kertaa



Syy: Hälytysjärjestelmään kuuluva ovi/ikkuna on
auki, tai muu laite ongelma

Ratkaisu: Selvitä syy ja korjaa ongelma ennen
suojuuksen kytkemistä tai yritä uudelleen ja kytke
avoin osa pois painamalla suojauksen kytkentä -
painiketta vielä kerran tehdäksesi pakotetun päälle
kytkennän.

Yritys käyttää kauko-ohjaimen
toimintoja epäonnistui

Kokosuojaus päälle/ Osasuojaus päälle välähtää
vuorotellen kaksi kertaa



Syy: Kauko-ohjain on liian kaukana
keskusyksiköstä

Ratkaisu: Siirry lähemmäksi keskusyksikköä



HANDSFREE-POISKYTKENTÄ

Jos hälytysjärjestelmään kuuluu käyttönäppäimistö ja Verisuren kauko-ohjain, kokosuojaus voi kytkeä pois handsfree-toiminnolla. Oven avaaminen kytkee automaattisesti suojauksen pois päältä, jos kauko-ohjain on enintään muutaman metrin päässä käyttönäppäimistöstä.



SUOJAUKSEN HANDSFREE-POISKYTKENNÄN TOIMINTAEDELLYTYKSET

- Hälytysjärjestelmässä on oltava käytössä kosketusnäyttölinen käyttönäppäimistö ja Verisure kauko-ohjain.
- Hälytyksen handsfree-poiskytkentä toimii vain, jos kokosuojaus on kytketty päälle.
- Käyttönäppäimistön on oltava asennettuna sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen.
- Suojauksen handsfree-poiskytkentä poistuu tilapäisesti käytöstä, silloin kun kauko-ohjaimen kiihtyvyyssanturi ei ole havainnut liikettä edellisten 30 sekunnin aikana. Näin estetään se, että suojaus kytkeytyy pois tilanteessa, jossa sen ei ole tarkoitus tehdä niin (esimerkiksi jos joku yrittää murtautua kotiin).
- Kokosuojan handsfree-poiskytkentää määritetään Omilla Sivuilla.
- Suojauksen kytkeytyminen pois kestää 4–8 sekuntia oven avaamisesta.
- Kokosuojan handsfree-poiskytkentää varten kauko-ohjaimen ja käyttönäppäimistön välinen etäisyys saa olla enintään noin 5 metriä. Käyttönäppäimistön ja kauko-ohjaimen välinen toimintaetäisyys voi pienentyä, jos kauko-ohjain on taskussa tai laukussa.
- Suojauksen handsfree-poiskytkentä keskeytyy, jos käyttäjä käyttää käyttönäppäimistöä jollakin muulla tavalla, esimerkiksi syöttää käyttökoodin, näyttää avaimenperätunnistetta käyttönäppäimistölle tai jos läsnäolotunnistus havaitsee liikettä käyttönäppäimistön edessä.
- Kokosuojan handsfree-poiskytkentä on tilapäisesti pois käytöstä noin 20 sekunnin ajan, jos jotakin kauko-ohjaimen painiketta painetaan tai jos sen painikkeiden lukitus avataan.

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen nimi: Verisure kauko-ohjain GW-KF

Pariston tyyppi: Litium – 1 x CR2450 High Drain

Taajuudet: 868,150 MHz 868,300 MHz

868,450 MHz 868,900 MHz 869,050 MHz

Koko: Ø 47,9 mm

Paino: 21 g (pariston kanssa)

Käyttölämpötila: -10...+55 °C

Säilytyslämpötila: -10...+55 °C

Ilmankosteus EN 60721: <93 % rH, ei tiivistyvä

Standardit: CE (esim. RED, RoHS) EN Alarm 50131-3:2009

Sertifiointielin: Alter

Turvallisuusluokitus: 2

Ympäristöluokitus: II Virrankulutus: Tyyppi C

RoHS-direktiivi 2011/65/EU: EN50581:2012

Reach-asetus (EC)

1907/2006 WEEE-direktiivi

2012/19/EU

PARISTO

Verisure kauko-ohjaimessa on käytettävä Verisuren hyväksymiä litiumparistoja (1 x CR2450, Lithium High Drain).

Säilytä uudet ja käytetyt paristot aina paikassa, jossa lapset eivät pääse niihin käsiksi.