

ARLO-PIKAOPAS



VERISURE + ARLO UUSI NÄKÖKULMA TURVALLISUUTEEN


- ▶ Tarkenna kohteeseen, näe liikkuvienkin kohteiden värit ja yksityiskohdat selvästi
- ▶ Tunnista yksityiskohdat selvästi myös yöaikaan
- ▶ Suoratoista tai tallenna videota suoraan matkapuhelimella tai tabletilla
- ▶ Vastaanota ilmoituksia heti, kun kamera huomaa liikettä. Esimerkiksi auton, ihmisen tai eläimen liikkeestä.
- ▶ Kestää kuumuutta, kylmää, sadetta ja aurinkoa

KÄYTÖN ALOITUS

Lataa Verisure-ja Arlo-sovellus Google Playsta tai App Storesta *. Luo sisäänkirjautumistiedot sovellukseen. (Arlo-sovellus edellyttää iOS 11/Android 5-versiota tai uudempaa).

*Verisure ei vastaa Arlo-sovelluksen tuesta. Arlon käyttöliittymä voi olla erilainen iOS- ja Android-järjestelmissä.


Lataa Arlo-sovellus, joka tukee iOS- ja Android-käyttöjärjestelmiä. Alapuolella on esimerkkikuvia iOS sovelluksesta.



Verisureen integroiduilla Arlo-kameroilla on Verisure-sovelluksen Tila-näytöllä oma osio / välilehti. Klikkaa siirtyäksesi Arlo-sovellukseen.

ARLO-SOVELLUS

Laitteet-aloitussivulla on yhteenveto kaikista Arlo-kameroista ja niiden tiedoista symboleina.



- 1— Klikkaa käynnistääksesi/ sammuttaaksesi hälytyssireenin.
- 2— Suoratoista kameran kuvaa napsauttamalla Toista-painiketta.
- 3— Akun varaustila ja wifi-signaali SmartHub tukiasemasta. Kamera on asetettu tunnistamaan liikkeen, ei ääntä. **
- 4— Pääset kameran asetuksiin napsauttamalla.
- 5— Tapahtuman ajankohta
- 6— Sisäkamera on asetettu tunnistamaan liikkeen ja äänet.
- 7— Näet katsomattomien videoiden sekä kuvien määrän
- 8— SmartHub-tukiasema muodostaa langattoman yhteyden Arlo-kameroihin. SmartHub kytketään verkkovirtaan ja liitetään Ethernet-kaapelilla reitittimeen.

** Kamerat on esiasetettu lainsäädännön mukaisesti siten, että ne eivät tunnista ääntä. Lisäohjeita on Arlo-käyttöoppaassa, Verisuren Arlo-palveluehdoissa, tietosuojakäytännössä ja tietosuojaselosteessa.

9 ALAVALIKOT

 **Kirjasto** Viimeisimmät tapahtumat (kuvat ja videotallenteet) näkyvät täällä. Voit katsella tapahtumaa napsauttamalla. Suurennakuvaa koskettamalla näyttöä nipistysotteella ja levittämällä sormia, ikään kuin suurentaisit matkapuhelimella otettua valokuvaa.

 **Tila** Valitse ja muokkaa Arlo-kameroiden tilaa. Voit ajastaa kameroiden aktiivisuuden tai kytkeä kamerat päälle lähtiessäsi kotoa ja kytkeä ne pois palatessasi Geoaidan toiminnon ja matkapuhelimesi paikannustietojen avulla.


 **Asetukset** Muokkaa älykkäitä ilmoituksia eli sitä, millaisista tapahtumista kamerat ilmoittavat. Voit myös antaa Arlo-kameroiden käyttöoikeuden muille henkilöille.

TOIMINTA-ALUEIDEN MÄÄRITTÄMINEN

Määritä kameroiden valvomat alueet napsauttamalla kamerasi Video-/toiminta-alueet -kohdassa olevaa plusmerkkiä. Siirrä alue haluamaasi paikkaan ja säädä sen kokoa. Poistaaksesi alueen, pyyhkäise vasemmalle.

SUORATOISTO

Kun Arlo-kamera havaitsee liikettä, se suoratoistaa videota pilvipalvelussa olevalle Arlo-tilillesi käyttämällä SmartHubin wifi-yhteyttä. Voit ottaa kuvia, tallentaa videota ja suoratoistaa kuvaa Arlo-kameroista milloin tahansa. Kuvat ja videot tallennetaan pilveen tai USB-muistiin tai ulkoiselle kiintolevylle joka yhdistyy SmartHubiin.



-   Äänitallennus päälle/pois
-  Mikrofoni päälle/pois
-  Videotallennuksen käynnistys
-  Valokuvan ottaminen Arlo-kamerasta (tallennetaan kirjastoon)
-  Kohdevalo päälle/pois

HÄLYTYKSEN SATTUESSA

Hälytyksen sattuessa (murto-, SOS-, tai palohälytys) hälytyskeskus voi tilanteesta riippuen tarkistaa kaikista aktiivisista Arlo-kameroista reaaliaikaisesti, mitä paikan päällä tapahtuu (kamera välittää vain kuvia/ videokuvaa, ei ääntä). Jos Arlo-kamera on havainnut liikettä, hälytyskeskus voi tarkistaa myös kamerasi tallentamat tapahtumat enintään minuutin ajalta ennen hälytyksen sattumista. Näin hälytyskeskuspäivystäjä voi tehdä oikeat toimenpiteet.

HUOM!

Arlo-kamerat eivät itsessään lähetä hälytys-signaalia hälytyskeskukseen. Hälytyskeskuksella on pääsy Arlo-kameroihin ainoastaan aktiivisen hälytyksen aikana tilanteissa, joissa Verisuren muu laitteisto on ensin aiheuttanut hälytyksen. Hälytystapahtumien tallenteet voidaan toimittaa poliisille tutkintaa varten.

LADATTAVAT AKUT

Arlo-kameroiden akut ladataan tarvittaessa mukana toimitettavalla latausjohdolla. Johto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa. Kameroiden akunkesto vaihtelee asetusten, käytön ja lämpötilan mukaan.



Ulos asennettava aurinkopaneeli (lisätarvike) lataa siihen liitettyä Arlo-kameraa jatkuvasti, kunhan ulkolämpötila ei laske alle 0 asteen.

HUOMIOI ERITYISESTI SEURAAVAT VASTUULLESII KUULUVAT ASIAT:

- Jos sinulla on jo Arlo-tili, katso lisäohjeet Arlo-käyttöoppaasta.
- Arlo-kameroiden täytyy olla aktiivituina, jotta ne havaitsevat tapahtumia ja hälytyskeskuksella on hälytyksen käynnistyessä pääsy kameroihin. Kamerat eivät aktivoidu eivätkä sammu automaattisesti, kun kytket hälytysjärjestelmän päälle/pois käytönäppäimistöltä tai Verisure-sovelluksessa, vaan Arlo-kameroiden tila täytyy muuttua erikseen Arlo-sovelluksessa.
- Äänen- ja liikkeen tunnistuksen ollessa aktiivituina Arlo-kameroissa hälytysjärjestelmä ei anna hälytysignaalia eikä signaalia lähetetä hälytyskeskukseen, vaikka kamera havaitsisi liikettä. Tiedot välittyvät ainoastaan sinulle, jos olet määrittänyt näin Arlo-sovelluksen asetuksissa.
- Ulkotiloihin asennettavien Arlo-kameroiden esiasetukset estävät äänen havaitsemisen. Voit muuttaa asetuksia omalla vastuullasi. Huomaa, että äänentunnistus voi olla vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä.
- Ulkokameroiden sijoittelua tai laajakulma-asetuksia ei tule säätää niin, että kameras kuvaa alue muuttuu, koska se saattaa rikkoa sovellettavaa lakia.
- Arlo-kamerat on aina sijoitettava uudelleen samaan paikkaan ja samaan suuntaan lataamisen jälkeen. Kameroiden sekaannuksen välttämiseksi on tärkeää, että Arlo-sovelluksessa on nimettävä kamerat selkeästi sijainnin mukaan, esimerkiksi "olohuone".

TEKNISET TIEDOT

Resoluutio: enintään 2K (2 560 x 1 440p)

Videonpakkausstandardi: H.264 ja H.265

Kuvantamistekniikka: High Dynamic Range (HDR)

Videokuvakulma: diagonaalinen 160 astetta

Valaistus: Integroitu kohdevalo 6 500K, 42Lux @1M
Hämäränäkö: 2 x IR LED 850 nm, valaisualue enintään 7,5 metriä

Zoom: 12 x digitaalinen zoom

Ääni: Kiinteä mikrofoni, jossa on kohinanvaimennus ja kaiuin vähennys. Kiinteä kaiutin, Full Duplex -teknologia kaksisuuntaiseen tiedonsiirtoon.

Taajuus: 2,4 GHz

Tunnistus: Langaton liikkeen tunnistus, säädettävissä 7,5 metriin asti

Säikestävä: toimintalämpötila -20 °C...+45 °C

Ladattavat akut: paristojen pituus vaihtelee asetusten, käytön ja lämpötilan mukaan

Viestit: Sähköposti- ja push-ilmoitukset

Suojaus: 128-bittinen SSL, AES-128, TLS, 2-varmenteinen todennus

Wifi-vaatimukset: vähintään 2 Mbps

Ladattavat akut: paristojen pituus vaihtelee asetusten, käytön ja lämpötilan mukaan.

Viestit: Sähköposti- ja push-ilmoitukset

Suojaus: 128-bittinen SSL, AES-128, TLS, 2-varmenteinen todennus

Wifi-vaatimukset: vähintään 2 Mbps